

エスカレーター メンテナンス

Escalator Maintenance

ベルトクリーナー&エスカレーターポリッシュ

ベルトクリーナー

拭き上げタイプのエスカレーターベルト用洗剤。
エスカレーターポリッシュの除去に。



イソプロピルアルコール含有のエスカレーターベルトの専用洗剤。拭き上げタイプでベルトを傷めず、汚れだけを素早く除去。乾燥が速く作業性も抜群。
汚れたエスカレーターポリッシュの除去等の定期清掃用。

容量：2リットル × 4	希釈倍率：原液
pH：中性	成分：界面活性剤、イソプロピルアルコール

エスカレーターポリッシュ

エスカレーターベルトの汚れ除去および保護剤



エスカレーターベルトの専用保護剤。ベルトに付く手アカなどの汚れを除去するとともに、ワックス同様に薄い皮膜をつくることで光沢を高め、エスカレーターベルトを保護します。
拭き上げタイプの日常清掃用。

容量：4kg × 4	希釈倍率：原液
pH：中性	成分：界面活性剤、艶出しシリコン、水

● 導入メンテナンス

1. ベルトクリーナーの原液をウエスに付け、ベルトを拭き上げる。
2. 乾いたウエスで仕上げ拭きをする。
3. エスカレーターポリッシュの原液を適量ウエスに付け、ベルトを拭き上げる。
4. 完全に乾燥させる。

● 日常メンテナンス

通常、一日に数回（使用頻度や汚れに応じて周期は任意）乾いたウエスで拭き上げる。

● 定期メンテナンス

1. 通常、一週間に一回（使用頻度や汚れに応じて周期は任意）エスカレーターポリッシュで拭き上げる。
2. 汚れが激しくなったり、ベルト中央部分に黒く油の筋が出てきたら、ベルトクリーナーを使用して汚れとともに劣化したエスカレーターポリッシュをすべて除去し、あらためてエスカレーターポリッシュで拭き上げる。
3. 完全に乾燥させる。

※導入メンテナンスでは、ベルトを動作させたまま上と下に分かれ、一人がクリーナー拭き、一人が仕上げ拭きを行うとより効果・効率的です。

※以後、日常と定期のメンテナンスを継続的に行うことで、初期の状態が維持しやすくなります。

ニイタカグループ

ミッケル化学株式会社

〒556-0016 大阪市浪速区元町1-11-21

<https://miccheal.co.jp/>

【お問い合わせ先】

西日本：06-6634-5290 東日本：03-5633-2520

●掲載されている製品の的外観は実際と多少異なる場合があります。
●製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。
●必ず使用前に「使用方法」や「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
●ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。

取扱店